



РЕЖИМЫ РАБОТЫ «VIDEOCLASS»

(быстрое ознакомление)

ВНИМАНИЕ !!!

Нельзя **выключать** режим «CONTROL» одновременно работая с клавиатурой или мышью компьютера преподавателя.

1. Режим независимой работы




Все компьютеры находятся в режиме обычной работы. Изображение на проекторе выключено.

Для выбора режима нажмите клавишу «**OFF**».

Этот режим устанавливается автоматически при включении комплекса.

2. Режим работы со студентом



Изображение с монитора выбранного студента дублируется на экране преподавателя.

Включение режима производится нажатием клавиши с номером выбранного студента (клавиши от «1» до «30»). Для выбора нового студента достаточно

нажать клавишу с его номером.

3. Режим дистанционного управления



Работает только в режиме работы со студентом.

Позволяет производить одновременно ввод данных (от клавиатуры и мыши) в компьютер выбранного студента (см.реж.2), как непосредственно с рабочего места студента так и от преподавателя.

Включение и выключение режима производится нажатием клавиши «**CONTROL**».

Выбор нового студента возможен только после отключения режима 3.

4. Режим коллективной работы



На экраны всех компьютеров сети выводится одна и та же визуальная информация.

При включении этого режима из режима 2 источником информации является компьютер выбранного студента.

При включении этого режима из режима 1 источником информации является компьютер преподавателя.

Включение и выключение режима производится нажатием клавиши «**ALL**».

5. Режим работы проектора



На экран проектора выводится визуальная информация с компьютера источника (аналогично пункту 4).

Включение и выключение режима производится нажатием клавиши «**LCD**».

6. Режим блокировки



Данный режим рекомендуем для проведения контрольных работ.

Экраны компьютеров всех студентов выключены.

Ввод данных от клавиатуры и мыши блокирован.

Компьютер преподавателя работает в обычном режиме.

Для выбора режима следует нажать клавишу «**BLANK**».

7. Режим звукового сопровождения



В сочетании с остальными функциональными клавишами включает различные режимы звукового сопровождения.

Работает только совместно с аудио-комплексом **HAN-1500**.

При нажатии клавиши «**OFF**» происходит одновременное выключение режимов 2 - 7.